

POP-UP TELTAN KÄYTTÖOHJE - LUE TÄMÄ OHJE ENNEN TELTAN KÄYTTÖNOTTOA

PYSTYTTÄMINEN



1. Asettakaa teltoa keskelle aluetta johon aiotte sen pystyttää. Tarttukaa teltan jalkoihin ja nostakaa teltoa ilmaan. Astukaa taaksepäin ja levittäkää samalla teltoa käsillänne.

2. Levittäkää kattokangas rungon päälle. Asettakaa kattokankaan kulmissa olevat tarrat kohdalleen rungon kulmissa olevien tarrojen kanssa.



3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Nostakaa teltoa ylös ja astukaa taaksepäin kunnes teltoa on kokonaan auennut. Varo ettet jätä sormia aukeavien rakenteiden väliin!
(3x4,5m tai suurempaa teltoa pystytettäessä menkää teltan päätyihin. Kun teltoa on lähes kokonaan auennut, nostakaa teltoa runkorakenteen keskeltä ilmaan, ravistakaa ja teltoa avautuu lähes kokonaan.)

4. Taita kattokankaan kulmat puoliksi. Tartu vasemmalla kädellä kulman yläosaan ja oikealla kädellä haitarirakenteeseen ja työnnä kulmien liukumekanismit ylös kunnes lukitustapit napsahtavat niille tarkoitettuihin koloihin. Voit myös astua teltan jalan alaosaan päälle ja nostaa mekanismin kahdella kädellä (tämä saattaa olla tarpeen teltan ensimmäisillä käyttökerroilla).



5. Vetäkää jalkojen sisällä olevat pidennykset alas, kunnes lukitustapit napsahtavat paikoilleen jaloissa oleviin koloihin. Mikäli lukitustappi ei heti napsahda kohdalleen, nosta lukitustappia sormellasi. Voit myös ravistaa teltan jalkaa.

6. Taita kattokankaan kulmat takaisin. Nostakaa teltoa haluttuun korkeuteen käyttämällä säätelykoloja jalkojen alaosassa. Kiinnitä teltoa maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta metallipainot teltan jalkoihin.





PURKAMINEN

1. Taita kattokankaan kulmat puoliksi. Astu teltan jalan alaosan päälle, vapauta kulmien liukumekanismi nostamalla haitarirakennetta hieman ylös toisella kädellä ja samanaikaisesti painamalla lukitusnappia. Varo ettet jätä sormia lukitusnapin ja liukumekanismin väliin.
2. Paina jalkojen lukitusnappia ja työnnä jalkojen pidennykset sisään.
3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa telttaa hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes telttä on $\frac{3}{4}$ sulkeutunut. Tarttukaa kahteen ulommaiseen jalkaan ja työntäkää telttä kokonaan kasaan. Varokaa jättämästä sormianne sulkeutuvan teltan rakenteiden väliin!
4. Poista kattokangas rungon päältä ja puhdista katos mahdollisesta liasta.

PESUOHJE

Käytä mietoa saippuaa (ei tahrannoistainetta) ja runsaasti vettä teltan puhdistukseen. Anna kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konepesua.

TÄRKEÄTÄ MUISTAA

- Anna teltan kuivua ennen kuin suljet sen säilytystä varten. Säilytä telttä kuivassa tilassa.
- Kiristä haitarirakenteen ruuvit ja mutterit mikäli ne ovat päässeet löystymään. Jos haitarirakenne tuntuu jäykältä, löysää muttereita reilusti.
- Kiinnitä telttä maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta painot teltan jalkojen alaosaan.
- Älä käytä telttää kovissa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasateessa. Telttää ei myöskään suositella käytettäväksi kovassa lumisateessa tai kovalla pakkasella. Varo yllättäviä tuulenpuuskia!
- Pop-up telttä on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Telttää ei suositella jätettäväksi pystyyn pitkiksi ajoiksi.
- Varo ettet jätä sormia teltan haitarirakenteen väliin.
- Teltan runko on painava, varo selkääsi etenkin jos pystytät teltan yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella.
- Älä kiipeä teltan rakenteisiin.
- Älä käytä telttää tulen lähellä. Varaa asianmukaiset sammutusvälineet mikäli esim. valmistat ruokaa katoksen alla.
- Mikäli käytät telttää messuilla ym. yleisötapahtumissa - varmista tapahtuman järjestäjältä, että telttä vastaa kyseisen tapahtuman paloturvallisuus vaatimuksia.
- Säästä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

